# Лабораторная работа №2.2.1 Исследование взаимной диффузии газов.

Каграманян Артемий, группа Б01-208

28 апреля 2023 г.

#### 1 Аннотация

**Цель работы:** Зарегистрировать зависимость концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов и измерить коэффициент взаимной диффузии по результатам измерений.

**Оборудование:** Измерительная установка (см. рис. ), форвакуумный насос, баллон с газом, манометр, источник питания, магазин сопротивлений, гальванометр, секундомер

# 2 Теоритическая справка

Диффузией называется самопроизвольное перемешивание молекул из-за их хаотичного теплового движения. В нашей системе давления во всех точках равны, так как иначе будет слишком сильное перемещение газов из одной точки в другую до того момента, пока не установится равенство.

Наша система состоит из двух сред, обозначим их за a и b. Плотности потоков в этом случае будут равны:

$$j_a = -D_{ab} \frac{\partial n_a}{\partial x}, \ j_a = -D_{ba} \frac{\partial n_b}{\partial x},$$

где,  $D_{ab} = D_{ba} = D$  - коэффициент взаимной диффузии

В нашем случае концентрация воздуха намного больше, чем концентрация гелия (так как мы рассматриваем диффузию примеси гелия). Обозначим  $n_{He}$  за n. Поэтому мы будем рассматривать только диффузию гелия на стационарном фоне воздуха.

В нашей установке есть два сосуда объемами  $V_1$  и  $V_2$ , соединенные трубкой сечения S и длины l. В начальный момент конуентрации гелия в этих сосудах не равны, но в конце диффузии они выравниваются. Сечение трубки много меньше размеров сосудов, поэтому можно говорить, что концентрация гелия в сосудах одинакова в любой точке, а процесс выравнивания концентраций осуществляется только благодарая диффузии в трубке.

Предположим, что процесс диффузии - достаточно медленный процесс, чтобы концентрация в сосудах изменялась линейно, и поток через трубку можно измерить по формуле (квазистационное приближение):

$$J = -DS \frac{n_1 - n_2}{I}$$

Найдем, как изменяются  $n_1$  и  $n_2$  от времени. По закону сохранения вещества:

$$V_1 n_1 + V_2 n_2 = const \Rightarrow V_1 dn_1 = -V_2 dn_2 = J dt = -DS \frac{n_1 - n_2}{l} dt$$

$$\begin{split} \frac{dn_1}{dt} &= -DS \frac{n_1 - n_2}{lV_1}, \frac{dn_2}{dt} = DS \frac{n_1 - n_2}{lV_2} \\ \frac{dn_1}{dt} &- \frac{dn_2}{dt} = -DS \frac{n_1 - n_2}{l} (\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2}) \end{split}$$

Сделав замену  $d(\Delta n) = d(n_1 - n_2)$  и проинтегрировав получившееся, получим следующее:

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{-\frac{t}{\tau}}, \ \tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{SD}$$

Для проверки квазистационного приближения нужно убедиться, что время характерной диффузии одно частицы много меньше, чем  $\tau$ :  $t_{\rm d}\sim \frac{l^2}{D}\ll \tau$ .

Для измерения концентрации гелия в сосуде используются датчики теплопроводности смеси. Они работают следующим образом: В сосуде расположена проволока, по которой мы пускаем ток. Проволока нагревается, а смесь проводит тепло от проволоки к стенкам сосуда. Таким образом, тепло, которое передалось стенке за единицу времени, составляет:

$$Q = \kappa \frac{2\pi l}{ln(R_{\rm u}/r_{\rm np})} (T_1 - T_2),$$

где  $\kappa$  - теплопроводность смеси, L - длина проволоки,  $T_1$  и  $T_2$  - температуры проволоки и стенки сосуда.

Для измерения разности концентраций гелия в сосудах используется мостовая схема, в которой есть гальванометр. В нашей работе он показывал напряжениие на нем. При достаточно маленьких изменениях концентраций величина тока, проходящего через него, пропорциональна разности концентраций. В таком случае, показания гальвонометра:

$$N = N_0 e^{-t/\tau}$$

Также следует отметить, что коэффициент диффузии можно оценить следующим образом:

$$D = \frac{1}{3}v_{\text{тепл}}\lambda, \ \lambda = \frac{1}{n_0\sigma},$$

где  $\lambda$  - длина свободного пробега частицы,  $n_0$  - концентрация фона,  $\sigma$  - эффективное сечение столкновений.

# 3 Экспериментальная установка




Рис. 1: схема установки

Установка состоит из двух сосудов объемами  $V_1$  и  $V_2$ , в которых находятся датчики теплоемкости. Эти сосуды соединены с атмосферой, насосом и гелием с помощью стеклянных трубочек. Также здесь присутствует дозатор, который впускает в систему гелий определенными порциями. В момент, когда мы открываем  $K_3$  и начинается диффузия, на компьютере отмечаются показания гальванометра в виде графика.

### 4 Выполнение работы

В начале каждого измерения нужно откалибровать мост под каждое рабочее давление. Для этого нужно запустить в сосуды воздух до требуемого рабочего давления, предварительно откачав перед этим систему, и подкрутить мост, чтобы вольтметр показывал примерно 0 мВ. Затем в один из сосудов впускаем гелий до давления  $0.2\ P_{\rm pa6}$ , а во второй сосуд - воздух до давления  $1.635\ P_{\rm pa6}$  (это при закрытом  $K_3$ ). Далее мы отделяем от системы эти два сосуда и соединяем их между собой, ждем 15 секунд, чтобы в них установилось одинакове давление, открываем  $K_3$  и начинаем снимать показания вольтметра.

Мы проведем 5 измерений для разных рабочих давлений, а именно для 40, 60, 80, 100, 120 торр.




Рис. 2: Получившиеся графики


Итого, получилисть следующие значение величины  $1/\tau$ :

$P_{\text{раб}}$ , Торр	$\tau$ , c	$\Delta \tau$ , c
37,0	204,08	0,14
55,5	285,71	0,32
81,4	$416,\!67$	0,46
99,9	476,19	0,87
118,4	500,01	0,93

Таким образом, посчитаем коэффициенты D по формуле  $D = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{S \tau}$ . Получится:

$P_{\text{pa6}}$ , Topp	D, $cm^2c^{-2}$	$\Delta D, cm^2 c^{-2}$
37,0	10.06	0,23
55,5	7.19	0,16
81,4	4.9	0,11
99,9	4.31	0,10
118,4	4.1	0,09

Построим график D(1/P):



Как видно, точки легли на прямую (с точностью до какого-то значения). Значит, коэффициент взаимной диффузии линейно зависит от величины, обратной давлению. Таким образом найдем  $D(P_0)=0,44\pm0.05{\rm cm}^2c^{-1}$ 

Теперь найдем длину свободного пробега и эффективное сечение столкновений по формулам:

$$\lambda = 3D\sqrt{\frac{\pi\mu}{8RT}} = 104, 8 \pm 6, 3\text{нм}$$
 
$$\sigma = \frac{1}{n_0\lambda} = 3,95 \cdot 10^{-19} \text{м}^2$$

# 5 Заключение:

Мы провели ряд экспериментов, в результате которых получили коэффиценты взаимной диффузии при различных давлениях. Также мы получили этот коэффициент для атмосферного давления, он немного не сошелся с табличными данными. Также мы убедились, что коэффициент линейно зависит от величины, обратной давлению.